

Demontage der Bedienelemente BTH-1

Disassembly instruction key caps BTH-1



- 1 Lösen Sie das obere Bedienelement an der linken oder rechten Seite.**

Loosen the top key cap on the left or right side.



- 2 Lösen Sie das obere Bedienelement an der anderen Seite.**

Loosen the top key cap on the other side.



- 3 Das obere Bedienelement ist nun entfernt.**

The top key cap is removed.



- 4 Lösen Sie das untere Bedienelement an der linken oder rechten Seite.**

Loosen the lower key cap on the left or right side.



- 5 Lösen Sie das untere Bedienelement an der anderen Seite.**

Loosen the lower key cap on the other side.



- 6 Beide Bedienelemente sind nun entfernt. Die Montage kann starten.**

Both key caps are removed. The new assembly can start.



Montage der Bedienelemente BTH-1

Assembly instruction key caps BTH-1



1 Beide Bedienelemente sind entfernt. Die Montage kann starten.

Both key caps are removed. The assembly can start.



2 Zuerst wird das untere Bedienelement eingesetzt.

First mount the lower key cap.



3 Klippen Sie das untere Bedienelement in die Vorrichtung auf der linken oder rechten Seite.

Clip the lower key cap into the fixture on the left or right side.



4 Klippen Sie das untere Bedienelement in die Vorrichtung auf der anderen Seite.

Clip the lower key cap into the fixture on the other side.



5 Nun wird das obere Bedienelement eingesetzt.

Now mount the top key cap.



6 Klippen Sie das obere Bedienelement in die Vorrichtung auf der linken oder rechten Seite.

Clip the top key cap into the fixture on the left or right side.



7 Klippen Sie das obere Bedienelement in die Vorrichtung auf der anderen Seite.

Clip the top key cap into the fixture on the other side.



8 Die Montage ist abgeschlossen.

The assembly is completed.



BOSCH