



Heizkörper-Thermostat II ^{+M}

Individuell nutzbar im Bosch Smart Home System* oder in Matter Systemen.

Funktion	Am Gerät**	Bosch Smart Home System*	Matter System
Temperatur einstellen	•	• ²	• ¹
Angezeigte Temperatur (Aktuell/Eingestellt)	•	• ²	• ¹
Bedienmodus (Manuell/Zeitplan)	•	• ²	
Zeitplan		• ²	
Schnelles Aufheizen	•	• ²	
Display-Helligkeit (in %)	•	•	
Display-Ausrichtung (Vertikal/Horizontal)	•	•	
Display-Einschaltdauer (in Sek.)	•	•	
Temperaturangleichung (gemessene Temperatur am Heizkörper inkl. Angleichung)	•	•	
Ventilposition		•	
Kindersicherung	•	•	
Signalstärketest		•	
Störungsmeldungen (Batterieausfall, Störung am Gerät)	•	•	
Batteriestatus		• ³	• ¹
Automationen/Szenarien		•	• ¹
Dienste (Klimamanager "Nachhaltiges Lüften", "Heizpause & Kühlen", "Temperaturabfall")		• ²	
Bosch Smart Home Kundenservice	•		• ⁴

* Steuerung über **einen** Bosch Smart Home Controller & App.

** Funktionen nach Einbindung in das Bosch Smart Home System oder Matter System über Menü am Gerät verfügbar.

¹ Nutzungsmöglichkeit je nach gewähltem Matter Smart Home System (als Matter-Gerät direkt integriert oder über den Bosch Smart Home Controller II genutzt als Matter Bridge).

² Diese Funktion kann über die Raumtemperaturregelung genutzt werden. Die Raumtemperaturregelung kombiniert Thermostate in einem Raum, um die Temperatur im Raum gleichmäßig zu regeln.

³ Anzeige bei niedrigem Batteriestand in den Meldungen.

⁴ Eingeschränkt aufgrund technischer Limitationen.